

Dualbedienung Analog (Ascom/Bosch) / TETRA (MTM800 FuG) mit dem Commander 6 BOS mit Option TETRA

Analogmodus mit allen vom
Commander 5/6 BOS
bekannten Funktionen



Im TETRA-Modus:
Bedienung aller wichtigen Funktionen
des MTM800 FuG (ET)

Display-Anzeige im Ruhebetrieb
(Beispiele)

HE.....DIENSTLEISTER.12 - eigene OPTA
Testordner - Ordner
DL-6-S - Gesprächsgruppe
8280611 - eig. ISSI (>>Start)
TMO - Symbolleiste

09.11.2015 10:26 - Zeitanzeige
DL-8-W - nur Gruppe
Sprechwunsch - mom. Status
TMO

Ordner-/
Gruppenwahl

13:39
HE_
SONSTIGE
Ordner ?
TMO

Anzeige
(Flash-)SDS

SDS 02/05
Geben Sie
Lagemeldung!
TMO

Eingehender
Gruppenruf

13:43
HE.....DIENSTLEIS
Gruppenruf
8280610
TMO

Beispielanschaltung



Unterstützte Funktionen (MTM800 FuG)

- Gruppenruf senden/empfangen
- Einzelruf senden/empfangen
- Anzeige von Anrufer-OPTA und -ISSI
- Anzeige von eigener OPTA und ISSI
- Gruppen- + Ordneranzeige
- Gruppenwahl über Ordnerstruktur
- Gruppenkurzwahl über Zifferntasten
- (Ziel-)Status senden
- Ausgangsmodus-Anzeige (Home-Mode)
- Anzeige der Empfangsqualität
- SDS- und Flash-SDS-Speicher
- E2E-Verschlüsselung ein-/ausschalten
- Wechsel des Betriebsmodus (TMO/DMO/GW/REP)
- Wechsel des Funkgeräts (Analog/TETRA)
- Ein-/Ausschalten des TETRA-Funkgeräts im Betrieb
- Duales Hören (Analog+TETRA gemeinsam)
- Anzeige letzter Anruf (von Analog oder TETRA?)

Bestellinformationen

Best.-Nr.	Bezeichnung
480051.M	Interface C5/6FuG8A für Ascom + MTM800 FuG
480051.E	Interface C5/6FuG8A für Ascom + MTM800 FuG ET*
480052.M	Interface C5/6FuG8B für Bosch + MTM800 FuG
480052.E	Interface C5/6FuG8B für Bosch + MTM800 FuG ET*
480052.P	Updatekabel für 480051.E/480052.E
480908.M	Anschlusskabel 480051.M/480052.M an MTM800 FuG
480908.E	Anschlusskabel 480051.E/480052.E an MTM800 FuG ET*
480935	Anschlusskabel Auflage ED3 an 480051/480052
460145	Commander 6 BOS, komplett mit Auflage ED3
480007	Option TETRA für Commander 5 BOS und Commander 6 BOS

*) und MTM800 FuG mit Expansion Head Enh

Folgende SW-Versionen (oder neuer) werden benötigt, um alle hier beschriebenen Funktionen nutzen zu können:

- Motorola MTM800 FuG (ET): MR 10.6.10
- Commander 6 BOS mit Option TETRA: V1.10D
- Interface C5/6FuG8(A/B): V1.02MT

