Tischmikrofon TKE





<u>Inhalt</u>	Seite
Bestellinformationen	2
Technische Daten	2
Allgemeines	3
Anschlüsse	3
Jumper und Potentiometer	4
Lageplan	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Rücknahme von Altgeräten	5
Revisionsvermerke	6

Bestellinformationen

Bestellnummer Bezeichnung

691420 Tischmikrofon TKE, Ausführung mit zwei Tasten 691421 Tischmikrofon TKE, Ausführung mit einer Taste

Technische Daten

Versorgung

Spannung +12V DC +/- 25%

Stromaufnahme ca. 50mA

NF-Pegel

Eingang ca. 50 ... 700mV, 200 / 600 Ω

Werkseinstellung: ca. 100mV, 600Ω

für internen Sollwewert 500mV an Pin 8 / U1

Ausgang ca. 70 ... 750mV, 200Ω

bei 5mV Mikrofonpegel

Werkseinstellung: ca. 400mV

Gewicht ca. 420g

Abmessungen

Standfuß, B x T x H ca. 135 x 170 x 30mm

Schwanenhalsmikrofon, Länge ca. 280mm



Allgemeines

Das Tischmikrofon TKE mit universeller Geräteschnittstelle dient als Besprechungseinheit für verschiedene Einsatzzwecke (z.B. für ELA- und Durchsageanlagen, für ein Funkgerät, für Konferenzräume usw.). Es ist wahlweise mit ein oder zwei Tasten ausgerüstet. Sonderausführungen (z.B. ohne Lautsprecher, Sonderfarben, usw.) sind auf Kundenwunsch erhältlich.

Ausführung mit einer Taste:

Es wird eine externe Referenzspannung an ST1 Pin3 angelegt. Das Schalten von Pin 6 (PTT) erfolgt gegen Uref, z.B. gegen Ub oder GND.

Ausführung mit zwei Tasten:

PTT-Taste (rechts): ST1/Pin 6 schaltet gegen GND. ZBV-Taste (links): ST1/Pin 3 schaltet gegen GND.

Anschlüsse



- ST1, RJ45-Modularbuchse (Geräterückseite)
 - 1 NF In A, symmetrisch
 - 2 NF In B, symmetrisch
 - 3 PTT Ref (Ausführung mit einer Taste) oderZBV Sonderfunktion (Ausführung mit zwei Tasten)
 - 4 GND
 - 5 12V In
 - 6 PTT Out
 - 7 NF Out A, symmetrisch
 - 8 NF Out B, symmetrisch
- ST2, Hohlstecker für Stromversorgung (Geräterückseite)
- ST3, (intern, auf Platine)
 - 1 GND
 - 2 Mikrofon + und Versorgungsspannung für Elektretmikrofon (ca. 5V)
 - 3 GND
- LS1, (intern, auf Platine)
 - 1 NF In A
 - 2 NF In B
- LS2, (intern, auf Platine)
 - 1 Lautsprecher +
 - 2 Lautsprecher GND



Jumper und Potentiometer

Potentiometer


P1: Ausgangsverstärkung P2: Eingangsverstärkung

P3: Lautstärkeregler für Lautsprecher

Jumper

JP1: Eingangsimpedanz 2000hm / 600 Ohm (Werkseinsellung) JP2: Restlautstärke für Lautsprecher nein / ja (Werkseinstellung)

<u>Lageplan</u> (Ansicht von unten)





Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme sorgfältig die entsprechenden Bedienungsanweisungen.

Beim Umgang mit 230-V-Netzspannung, Zweidrahtleitungen, Vierdrahtleitungen und ISDN-Leitungen müssen die einschlägigen Vorschriften beachtet werden. Ebenso sind die entsprechenden Vorschriften und Sicherheitshinweise beim Umgang mit Sendeanlagen unbedingt zu beachten.

Beachten Sie bitte unbedingt die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

- Alle Komponenten dürfen nur im stromlosen Zustand eingebaut und gewartet werden.
- Die Baugruppen dürfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn sie berührungssicher in einem Gehäuse eingebaut sind.
- Mit externer Spannung vor allem mit Netzspannung betriebene Geräte dürfen nur dann geöffnet werden, wenn diese zuvor von der Spannungsquelle oder dem Netz getrennt wurden.
- Die Anschlussleitungen der elektrischen Geräte und Verbindungskabel müssen regelmäßig auf Schäden untersucht und bei festgestellten Schäden ausgewechselt werden.
- Beachten Sie unbedingt die gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen Prüfungen nach VDE 0701 und 0702 für netzbetriebene Geräte.
- Der Einsatz von Werkzeugen in der Nähe von oder direkt an verdeckten oder offenen Stromleitungen und Leiterbahnen sowie an und in mit externer Spannung - vor allen Dingen mit Netzspannung - betriebenen Geräten muss unterbleiben, solange die Versorgungsspannung nicht abgeschaltet und das Gerät nicht durch Entladen von eventuell vorhandenen Kondensatoren spannungsfrei gemacht wurde. Elkos können auch nach dem Abschalten noch lange Zeit geladen sein.
- Bei Verwendung von Bauelementen, Bausteinen, Baugruppen oder Schaltungen und Geräten muss unbedingt auf die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte von Spannung, Strom und Leistung geachtet werden. Das Überschreiten (auch kurzzeitig) solcher Grenzwerte kann zu erheblichen Schäden führen.
- Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Geräte, Baugruppen oder Schaltungen sind nur für den angegebenen Gebrauchszweck geeignet. Wenn Sie sich über den Bestimmungszweck der Ware nicht sicher sind, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.
- Die Installation und Inbetriebnahme muss durch fachkundiges Personal erfolgen.

Rücknahme von Altgeräten

Nach dem Elektronikgerätegesetz dürfen Altgeräte nicht mehr über den Hausmüll entsorgt werden. Unsere Geräte sind ausschließlich der gewerblichen Nutzung zuzuordnen. Nach § 11 unserer Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, Stand November 2005, sind die Käufer oder Anwender dazu verpflichtet, die aus unserer Produktion stammenden Altgeräte versand- und verpackungskostenfrei an uns zurückzusenden, damit die Firma FunkTronic GmbH diese Altgeräte auf eigene Kosten vorschriftsmäßig entsorgen kann.

Altgeräte senden Sie bitte zur Entsorgung an: FunkTronic GmbH
Breitwiesenstraße 4

36381 Schlüchtern

>>> Wichtiger Hinweis: Unfreie Sendungen werden von uns nicht angenommen.

Stand: 09.02.2006

Irrtum und Änderungen vorbehalten!



Revisionsvermerke

10.01.2017 - Erste Version

31.01.2017 - Anschlusswerte vervollständigt

10.09.2018 - Anmerkung, dass PTT-Taste rechts ist bei 2-Tasten-Version

